




“Square” ARUB1081 bocca comando da piano / spout with top mounted control

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA







* Altezza consigliata / Recommended height


COMPONENTI / COMPONENTS



STRUMENTI / TOOLS




ARUB1029



AKIT0320



Posizione comando / control position




* Misura minima / Min. measure




“Square” ARUB1081 comando da piano / top mounted control


Avvitare il dado senza stringere/Screw the nut without tightening




Collegare i 3 flessibili/Connect the 3 flexible hoses




Posizionare la leva verso il fruitore/Position the lever oriented towards the user




Bloccare il comando/Block the control



Bloccare la posizione della bocca/Block the spout position



Collegare il flessibile M alla bocca e gli altri due alla rete idrica. Connect the flexible hose M to the spout and the other two to the water mains.



Manutenzione : Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detersivi di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detersivi abrasivi acidi e anticalcare. Smontare il soffione senza ruotare il tubo di supporto.

Maintenance : For normal cleaning use common detergents. Do not use abrasive detergents, acids and anti limestone detergents. Disinstall the shower head without rotating the support pipe.