




	Lavabo / Washbasin
	SPOON
	ACER0700

MANUTENZIONE

Per la normale pulizia si consiglia di utilizzare detergenti di uso comune. Si sconsiglia l'utilizzo di detergenti abrasivi, acidi e anticalcare.

MAINTENANCE

For normal cleaning use common detergents. Do not use either abrasive detergents or solvents, acids and anti limestone.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
PACKAGE CONTENTSSTRUMENTI
TOOLStrasparente - antimuffa
transparent - antimouldPREDISPOSIZIONE
WASHBASIN PREDISPOSITIONLAVABO INSTALLATO
WASHBASIN MOUNTEDRUBINETTO A PARETE
WALL MOUNTED TAP